交換レンズ Interchangeable Lens Objectif interchangeable 可更换镜头

取扱説明書 **Operating Instructions** Mode d'emploi Manual de instrucciones 使用说明书

> E 16mm F2.8 E 18-55mm F3.5-5.6 OSS E 18-200mm F3.5-6.3 OSS



E-mount ©2010 Sony Corporation


SEL16F28/SEL1855/SEL18200

http://www.sony.net/ Printed in Thailand





この説明書はVOC(揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。


Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink


























# 日本語



電気製品は、安全のための注意事項を守ら ないと、人身への危害や火災などの財産へ の損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読 みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られる所に必ず保管してください。

この「取扱説明書」ではレンズの使いかたを説明 しています。使用上のご注意など、レンズに共 通したご注意や説明については別冊の「使用前 のご注意」でご覧頂けます。 必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読み のうえでご使用ください。

この取扱説明書は、複数のレンズを対象としていま

本機はソニー製αカメラシステムEマウントカメラ 専用のレンズです。Aマウントカメラにはお使いに

● 本書のイラストは、E 18-55mm F3.5-5.6 OSSを使用し

# 使用上のご注意

- レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラと
- レンズの両方をしっかり持ってください。 • ズームにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保持し ないでください。

## フラッシュ使用時のご注意

● フラッシュ使用時には、1m以上離れて撮影してくださ い。レンズとフラッシュの組み合わせによっては、レン ズがフラッシュ光を妨げ、写真の下部に影ができること

# 周辺光量について

• レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下 します。周辺光量の低下が気になる場合は、開放絞りか ら1~2段絞り込んでご使用ください。

### 手ブレ補正について

- E 16mm F2.8には、手ブレ補正機能はありません。 ● E 18-200mm F3.5-6.3 OSSはアクティブモード対応レ ンズです。アクティブモードは、動画撮影をするときに 効果が得られます。
- 設定方法は、カメラの取扱説明書をご覧ください。

### A 各部のなまえ

### E 16mm F2.8 (SEL16F28)

1 コンバーター取付指標\*<sup>1</sup>

- 2 フォーカスリング
- 3 レンズ信号接点\*2 4マウント標点
- E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855)
- 1フード指標
- 2 フォーカスリング
- 3 ズームリング
- 4 焦点距離目盛
- 5 焦点距離指標 6 レンズ信号接点\*2
- 7マウント標点

### E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200)

- 1フード指標
- 2 ズームリング
- 3 ズームロックスイッチ 4 焦点距離指標
- 5 焦点距離目盛
- 6 フォーカスリング
- 7 レンズ信号接点\*2
- 8マウント標点
- \*1 コンバーターは別売りです。
- \*2 直接手で触れないでください。

# **B** レンズの取り付けかた/取りはず しかた

# 取り付けかた(イラスト | 1 参照)

- 1 前後のレンズキャップとカメラのボディ キャップ\*をはずす。
  - \* ボディキャップが付属されていないキットモ デルもあります。
  - レンズフロントキャップは図の(1)、(2)の2通りの方 法で取り付け/取りはずしができます。(2)は、レン ズフードを付けた状態でのレンズキャップの取り付 け/取りはずしに便利です。
- 2 レンズとカメラの白の点(マウント標点)を 合わせてはめ込み、レンズを軽くカメラに押 し当てながら、時計方向に「カチッ」とロック がかかるまでゆっくり回す。
  - レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りは ずしボタンを押さないでください。
  - レンズを斜めに差し込まないでください。

# 取りはずしかた(イラスト国-2参照)

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したま ま、レンズを反時計方向に回してはずす。

# ● レンズフードを取り付ける

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、 レンズフードの使用をおすすめします。

### レンズフードの赤線をレンズの赤線に合わせて はめ込み、レンズフードの赤点とレンズの赤線 が合って「カチッ」というまで時計方向に回す。

- E 16mm F2.8は、レンズフードが同梱されていません。
- カメラ内蔵、もしくは同梱フラッシュを使って撮影する ときは、フラッシュ光が遮られることがありますので、レ ンズフードをはずしてください。
- 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズ に取り付けてください。

# **D** ズームする

ズームリングを回して、希望の焦点距離(ズーム の位置)に合わせる。

### ズームロックスイッチについて (E 18-200mm F3.5-6.3 OSS)

携帯時など、レンズの自重による鏡筒の伸長を防ぎ

レンズをW端に戻してからスイッチの設定してく ださい。

スイッチを▼方向にスライドさせロックします。 解除するにはスイッチを元の位置に戻します。

### 1日ピントを合わせる

ピント合わせは、以下3つの設定方法があります。

# ・オートフォーカス

ピント合わせを自動で行う。

### ・DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス) オートフォーカスでピントを合わせた後に、マニュ

アルでピントを微調整する。 ・マニュアルフォーカス

# ピント合わせを手動で行う。

各モードの設定方法は、カメラの取扱説明書をご覧 ください。

# 主な仕様

商品名 (型名)	E16mm F2.8 (SEL16F28)	E18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855)
35mm判換算焦点距離*1	24	27-82.5
(mm)		
レンズ群一枚	5-5	9-11
画角*1	83°	76°-29°
最短撮影距離*2 (m)	0.24	0.25
最大撮影倍率(倍)	0.078	0.3
最小絞り	f/22	f/22-f/32
フィルター径(mm)	49	49
外形寸法(最大径×長さ)	62.0×22.5	62.0×60.0
(約:mm)		
質量(約:g)	67	194
補正効果段数*3	—* <sup>4</sup>	約4段
	E18-200mm F3.5-6.3 OSS (SFI 18200)	
商品名(刑名)		.5-6.3 OSS
(型名)	(SEL18200)	.5-6.3 OSS
		.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離*1	(SEL18200)	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離* <sup>1</sup> (mm)	(SEL18200) 27-300	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離* <sup>1</sup> (mm) レンズ群一枚	(SEL18200) 27-300 12-17	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離* <sup>1</sup> (mm) レンズ群一枚 画角* <sup>1</sup>	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8°	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離* <sup>1</sup> (mm) レンズ群一枚 画角* <sup>1</sup> 最短撮影距離* <sup>2</sup> (m)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0.3-0.5	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離* <sup>1</sup> (mm) レンズ群一枚 画角* <sup>1</sup> 最短撮影距離* <sup>2</sup> (m) 最大撮影倍率(倍)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0.3-0.5 0.35	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離*1 (mm) レンズ群一枚 画角*1 最短撮影距離*2 (m) 最大撮影倍率(倍) 最小絞り	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0.3-0.5 0.35 f/22-f/40	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離*1 (mm) レンズ群一枚 画角*1 最短撮影距離*2 (m) 最大撮影倍率(倍) 最小絞り フィルター径(mm)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0.3-0.5 0.35 f/22-f/40 67	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離*1 (mm) レンズ群一枚 画角*1 最短撮影距離*2 (m) 最大撮影倍率(倍) 最小絞り フィルター径(mm) 外形寸法(最大径×長さ)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0.3-0.5 0.35 f/22-f/40 67	.5-6.3 OSS
(型名) 35mm判換算焦点距離*1 (mm) レンズ群一枚 画角*1 最短撮影距離*2 (m) 最大撮影倍率(倍) 最小絞り フィルター径(mm) 外形寸法(最大径×長さ) (約:mm)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0.3-0.5 0.35 f/22-f/40 67 75.5×99	.5-6.3 OSS

- \*1 ここでの35mm判換算焦点距離と画角は、APS-Cサイ ズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカ メラでの値を表します。
- \*2 最短撮影距離とは、撮像素子面から被写体までの最短距 離を表します。
- \*3 シャッタースピード(撮影条件により異なる)
- \*4 光学式手ブレ補正は搭載されておりません。 • レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点
- 距離が変化する場合があります。記載の焦点距離は撮影 距離が無限遠での定義です。

### 同梱物

### E 16mm F2.8 (SEL16F28):

レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、 レンズリアキャップ(1)、印刷物一式

# E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855):

レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、 レンズリアキャップ(1)、レンズフード(1)、

### E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200):

レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、 レンズリアキャップ(1)、レンズフード(1)、 印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

なけることです。

### English

This instruction manual explains how to use lenses. Precautions common to all lenses such as notes on use are found in the separate "Precautions before using". Be sure to read both documents before using your lens.

This manual is for several different lenses. This lens is designed for Sony α camera system E-mount

cameras. You cannot use it on A-mount cameras. • The illustrations in this manual show the E 18-55mm F3.5-5.6 OSS lens unless otherwise stated.

### **Notes on Use**

- When carrying a camera with the lens attached, always firmly hold both the camera and the lens.
- Do not hold by the part of the lens that protrudes when Precautions on using a flash

 When using a flash, shoot at least 1m (3.3 feet) away from your subject. With certain combinations of lens and flash, the lens may partially block the light of the flash, resulting in a shadow at the bottom of the picture.

• When using the lens, the corners of the screen become darker than the center. To reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2 stops.

### Shake compensation function • The shake compensation function is not available with the E

- 16mm F2.8 lens • The E 18-200mm F3.5-6.3 OSS is compatible with Active
- Mode. Active Mode provides effects for recording movies. For details on setting the shake compensation function, refer to the instruction manual supplied with the camera.

# A Identifying the Parts

### E 16mm F2.8 (SEL16F28) 1 Converter index

- 2 Focusing ring
- 3 Lens contacts\*
- 4 Mounting index

### E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855) 1 Hood index

- 2 Focusing ring 3 Zooming ring
- 4 Focal-length scale 5 Focal-length index
- 6 Lens contacts\*2 7 Mounting index

- E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200)
- 1 Hood index
- 2 Zooming ring
- 3 Zoom lock switch
- 4 Focal-length index 5 Focal-length scale
- 6 Focusing ring 7 Lens contacts'
- 8 Mounting index
- \*1 Converter is sold separately.
- \*2 Do not touch the lens contacts.

# **B** Attaching and Detaching the Lens

# To attach the lens (See illustration $\mathbf{B}-\mathbf{1}$ .)

### 1 Remove the rear and front lens caps and the camera body cap\*.

- \* Some kit models do not include the camera body cap. • You can attach/detach the front lens cap in two ways, (1) and (2). When you attach/detach the lens cap with the
- 2 Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera (mounting index), then insert the lens into the camera
  - mount and rotate it clockwise until it locks. • Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.
  - Do not mount the lens at an angle.

lens hood attached, use method (2).

### To remove the lens (See illustration B-2.)

While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

# Attaching the Lens Hood

It is recommended that you use a lens hood to reduce flare and ensure maximum image quality.

Align the red line on the lens hood with the red line on the lens (hood index), then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until the red point on the lens hood is aligned with the red line on the lens (hood index) and the lens hood clicks into place.

• When using a built-in camera flash or a flash supplied with the

### camera, remove the lens hood to avoid blocking the flash light. When storing, fit the lens hood onto the lens backwards.

**D** Zooming Rotate the zooming ring to the desired focal length.

• No lens hood is supplied with the E 16mm F2.8 lens.

# Zoom lock switch

(E 18-200mm F3.5-6.3 OSS) This prevents the lens barrel from extending due to the weight of the lens while it is being carried. Before setting the zoom lock switch, fully return the lens to

Slide the zoom lock switch in the ▼ direction to lock the zoom. To unlock the zoom, slide the zoom lock switch back.

# **I** Focusing

There are three ways to focus.

# Auto focus

The camera focuses automatically

### • DMF (Direct manual focus) After the camera focuses in auto focus, you can make a fine

# adjustment manually

 Manual focus You focus manually

For details on mode settings, refer to the instruction manual supplied with the camera.

# **Specifications**

(approx., mm (in.))

Mass (approx., g (oz))

Compensation effect \*3

sensor to the subject.

		(SEL1855)
Equivalent 35mm-format focal length*1 (mm)	24	27-82.5
Lens groups-elements	5-5	9-11
Angle of view*1	83°	76°-29°
Minimum focus*2 (m (feet))	0.24 (0.79)	0.25 (0.82)
Maximum magnification (X)	0.078	0.3
Minimum f-stop	f/22	f/22-f/32
Filter diameter (mm)	49	49
Dimensions (maximum	62.0×22.5	62.0×60.0
diameter × height)	(2 1/2×29/32)	(2 1/2×2 3/8)
(approx., mm (in.))		
Mass (approx., g (oz))	67 (2 3/8)	194 (6 7/8)
Compensation effect *3	_*4	Approx. 4 steps
Product name	E18-200mm F3	.5-6.3 OSS
(Model name)	(SEL18200)	
Equivalent 35mm-format focal length*1 (mm)	27-300	
Lens groups-elements	12-17	
Angle of view*1	78°-8°	
Minimum focus*2 (m (feet))	0.3-0.5 (1-1.64)	
Maximum magnification (X)	0.35	
Minimum f-stop	f/22-f/40	
Filter diameter (mm)	67	
Dimensions (maximum	75.5×99	
diameter × height)	(3×4)	

524 (18 1/2)

\*1 The values shown above for equivalent 35mm-format

Cameras equipped with an APS-C sized image sensor.

\*2 Minimum focus is the shortest distance from the image

\*3 Shutter speed (differs with shooting conditions)

focal length and angle of view are for Interchangeable Lens

Approx. 4 steps

Tout en appuyant sur le bouton de libération de

dans le sens antihoraire jusqu'à l'arrêt, puis déposez l'objectif.

# Included items

E 16mm F2.8 (SEL16F28):

Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1),

### Set of printed documentati E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855):

Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1), Lens hood (1), Set of printed documentation E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200): Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1),

Lens hood (1), Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without

 $^{\star 4}\,$  The optical shake compensation function is not available

• Depending on the lens mechanism, the focal length may

change with any change in shooting distance. The focal

lengths given above assume the lens is focused at infinity.

**(X)** is a trademark of Sony Corporation.

### Français

Les précautions communes à tous les objectifs, par exemple les remarques sur l'emploi, se trouvent sur la feuille « Précautions avant toute utilisation ». Veuillez lire les deux documents avant d'utiliser votre objectif.

Cette notice couvre différents objectifs.

Votre objectif est conçu pour les appareils photo à monture E de type Sony α. Il ne peut pas être utilisé pour les appareils photo à monture A.

 Les illustrations dans cette notice montrent l'objectif E 18-55mm F3.5-5.6 OSS sauf mention contraire.

## Remarques sur l'emploi

- Lorsque vous portez un appareil photo avec l'objectif dessus, tenez toujours fermement l'appareil photo et l'objectif.
- Ne tenez pas l'appareil photo par la partie de l'objectif qui Précautions concernant l'emploi d'un flash  $\bullet$  Si vous utilisez un flash, prenez la photo à au moins 1 m (3,3

pieds) du sujet. Associé à certains types de flash, l'objectif

### peut bloquer partiellement la lumière du flash et produire un ombre au bas de l'image.

**Fonction Antibougé** 

Vignetage

• Lorsque l'objectif est utilisé, les coins de l'écran deviennent plus sombres que le centre. Pour réduire ce phénomène (appelé vignetage), fermez l'ouverture de 1 ou 2 crans.

# • La fonction Antibougé n'est pas disponible avec l'objectif E • L'E 18-200mm F3.5-6.3 OSS est compatible avec le

mode Active. Le mode Active fournit des effets pour l'enregistrement de films. • Pour le détail sur le réglage de la fonction Antibougé. reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo.

# A Identification des éléments

- E 16mm F2.8 (SEL16F28) 1 Repère de convertisseur 2 Bague de mise au point
- 3 Contacts d'objectif\* 4 Repère de montage
- E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855)
- 1 Repère de parasoleil 2 Bague de mise au point
- 3 Bague de zoom 4 Échelle de focale

### 5 Repère de focale 6 Contacts d'objectif\*2

7 Repère de montage

2 Bague de zoom

5 Échelle de focale

- E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200) 1 Repère de parasolei
- 3 Bouton de blocage de zoom 4 Repère de focale

6 Bague de mise au point

7 Contacts de l'objectif\*2 8 Repère de montage

### \*1 Le convertisseur est vendu séparément. \*2 Ne touchez pas les contacts d'objectif.

# Pose et dépose de l'objectif Pour poser l'objectif (Voir l'illustration $\mathbf{B}-\mathbf{1}$ .)

1 Déposez les capuchons d'objectif avant et arrière et le capuchon de l'appareil photo\*.

capuchon d'appareil photo. • Vous pouvez poser et déposer les capuchons d'objectif avant de deux façons, (1) et (2). Si vous posez/déposez le capuchon d'objectif avec le parasoleil, utilisez la méthode

2 Alignez le repère blanc du barillet d'objectif

\* Certains modèles de kits ne fournissent pas de

sur le repère blanc de l'appareil photo (repère de montage), puis posez l'objectif sur la monture de l'appareil photo et tournez-le dans le sens horaire de sorte qu'il s'encliquette. • N'appuyez pas sur le bouton de libération de l'objectif sur

l'appareil photo lorsque vous posez l'objectif.


Pour déposer l'objectif (Voir l'illustration **B**-2.)


• Ne posez pas l'objectif de biais.

l'objectif sur l'appareil photo, tournez l'objectif

(Suite à la page arrière)

Cette notice explique comment se servir des objectifs.





### Français

(Suite de la page avant)

### C Fixation du parasoleil

Il est conseillé d'utiliser un parasoleil pour réduire la lumière parasite et obtenir la meilleure image possible.

Alignez la ligne rouge du parasoleil sur la ligne rouge de l'objectif (repère de parasoleil), puis insérez le parasoleil sur la monture d'objectif et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le point rouge du parasoleil s'aligne sur la ligne rouge de l'objectif (repère de parasoleil) et que le parasoleil s'encliquette.

- Le parasoleil n'est pas fourni avec l'objectif E 16mm F2.8. • Lorsque vous utilisez le flash intégré d'un appareil photo ou le
- flash fourni avec un appareil photo, retirez le parasoleil pour éviter de bloquer la lumière du flash.
- Pour ranger le parasoleil, insérez-le à l'arrière de l'objectif.

### **D** Zooming

Tournez la bague de zoom selon la focale souhaitée.

### Bouton de blocage de zoom (E 18-200mm F3.5-6.3 OSS)

Ce bouton empêche le barillet de l'objectif de se déployer en raison de son poids lorsqu'il est transporté. Avant de bloquer le zoom, revenez à la position extrême W (grand angle) de l'objectif.

Faites glisser le bouton de blocage de zoom dans la direction ▼ pour bloquer le zoom. Pour débloquer le zoom, remettez le bouton de zoom dans sa position d'origine.

### Mise au point

La mise au point peut être faite de trois façons.

L'appareil photo fait automatiquement la mise au point.

• DMF (Mise au point manuelle directe) Après la mise au point en autofocus, vous pouvez effectuer

## un réglage plus fin manuellement.

 Mise au point manuelle Vous faites vous-même la mise au point

Pour le détail sur les réglages de mode, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo

27-82,5

### **Spécifications**

Focale équivalente en

format 35 mm*1 (mm)		
Éléments-groupes de lentilles	5-5	9-11
Angle de champ*1	83°	76°-29°
Mise au point minimale*2 (m (pieds))	0,24 (0,79)	0,25 (0,82)
Grossissement maximal (X)	0,078	0,3
f-stop minimal	f/22	f/22-f/32
Diamètre d'objectif (mm)	49	49
Dimensions (diamètre maximal × hauteur) (environ, mm (po.))	62,0×22,5 (2 1/2×29/32)	62,0×60,0 (2 1/2×2 3/8)
Poids (environ, g (oz))	67 (2 3/8)	194 (6 7/8)
Effet de la correction *3	_*4	Environ 4 paliers
Nom de produit	E18-200mm F3.	.5-6.3 OSS
	E18-200mm F3. (SEL18200)	.5-6.3 OSS
(Nom de modèle) Focale équivalente en		.5-6.3 OSS
(Nom de modèle) Focale équivalente en format 35 mm*¹ (mm) Éléments-groupes de	(SEL18200)	.5-6.3 OSS
(Nom de modèle) Focale équivalente en format 35 mm* <sup>1</sup> (mm) Éléments-groupes de lentilles	(SEL18200) 27-300	.5-6.3 OSS
Nom de produit (Nom de modèle) Focale équivalente en format 35 mm*1 (mm) Éléments-groupes de lentilles Angle de champ*1 Mise au point minimale*2 (m (pieds))	(SEL18200) 27-300 12-17	.5-6.3 OSS
(Nom de modèle) Focale équivalente en format 35 mm*1 (mm) Éléments-groupes de lentilles Angle de champ*1 Mise au point minimale*2 (m (pieds))	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8°	.5-6.3 OSS
(Nom de modèle) Focale équivalente en format 35 mm*! (mm) Éléments-groupes de lentilles Angle de champ*! Mise au point minimale*2 (m (pieds)) Grossissement maximal (X)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0,3-0,5 (1-1,64)	.5-6.3 OSS
(Nom de modèle) Focale équivalente en format 35 mm*1 (mm) Éléments-groupes de lentilles Angle de champ*1 Mise au point minimale*2	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0,3-0,5 (1-1,64) 0,35	.5-6.3 OSS

 $^{\star_1}\,$  Les valeurs indiquées ci-dessus comme focale équivalente en format 35 mm et l'angle de champ concernent les appareils photo à objectif interchangeable équipés d'un capteur

524 (18 1/2)

Environ 4 paliers

- d'image APS-C.  $^{\star 2}~$  La mise au point minimale est la distance la plus courte du capteur d'image au sujet.
- \*3 Vitesse d'obturation (varie selon les conditions de prise de
- \*4 La fonction Antibougé optique n'est pas disponible.
- Selon le mécanisme de l'objectif, la focale peut changer lorsque la distance de prise de vue change. Les focales indiquées cidessus présupposent que l'objectif est réglé sur l'infini.

 $maximal \times hauteur)$ 

(environ, mm (po.))

Poids (environ, g (oz))

Effet de la correction \*3

### E 16mm F2.8 (SEL16F28):

Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1),

### Jeu de documents imprimés E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855):

Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1), Parasoleil (1), Jeu de documents imprimés

### E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200):

Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1), Parasoleil (1), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées **a** est une marque commerciale de Sony Corporation.

### Español

En este manual se explica cómo utilizar objetivos. Las precauciones comunes a todos los objetivos, como notas sobre la utilización, se encuentran en las "Precauciones previas a la utilización del producto" suministradas por separado. Cerciórese de leer ambos documentos antes de utilizar su objetivo.

Este manual es para varios objetivos diferentes. Este objetivo está diseñado para cámaras con montura E del sistema de cámaras α de Sony. No podrá utilizarse con cámaras con montura A.

• Las ilustraciones de este manual muestran el objetivo E 18-55mm F3.5-5.6 OSS a menos que se indique otra cosa.

### Notas sobre la utilización

- Cuando transporte una cámara con el objetivo fijado, sujete siempre firmemente tanto la cámara como el objetivo.
- No sujete por la parte del objetivo que sobresale cuando se

### Precauciones sobre la utilización de un flash

 Cuando utilice un flash, fotografíe alejado a 1m por lo menos de su motivo. Con ciertas combinaciones de objetivo y flash, el objetivo puede bloquear parcialmente la luz del flash, lo que resultará en una sombra en la parte inferior de la fotografía.

### Viñeteado

• Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el centro. Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la apertura de 1 a 2 puntos.

### Función de compensación de sacudidas

- La función de compensación de sacudidas no estará disponible con el objetivo E 16mm F2.8.
- El F. 18-200mm F3.5-6.3 OSS es compatible con el modo Activo. El modo Activo proporciona efectos para grabación de películas.
- Con respecto a los detalles sobre la función de compensación de sacudidas, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara.

### A Identificación de las partes

### E 16mm F2.8 (SEL16F28)

- 1 Índice de convertidor'
- 2 Anillo de enfoque
- 3 Contactos del objetivo\*
- 4 Índice de montaje

### E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855)

- 1 Índice del parasol 2 Anillo de enfoque
- 3 Anillo de zoom 4 Escala de distancia focal
- 5 Índice de distancia focal
- 6 Contactos del objetivo\*
- 7 Índice de montaje

## E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200)

- 1 Índice del parasol 2 Anillo de zoom
- 3 Interruptor de bloqueo del zoom
- 4 Índice de distancia focal
- 5 Escala de distancia focal
- 6 Anillo de enfoque 7 Contactos del objetivo\*2
- 8 Índice de montaje
- \*1 El convertidor se vende aparte.
- \*2 No toque los contactos del objetivo

## Colocación v extracción del objetivo

# Para colocar el objetivo (Consulte la ilustración **B**-1.)

# 1 Extraiga las tapas posterior y frontal del

- objetivo y la tapa del cuerpo de la cámara\*. \* Algunos modelos de juegos no incluyen la tapa del cuerpo de la cámara.
- Usted podrá colocar/extraer la tapa frontal del objetivo de dos formas, (1) y (2). Cuando coloque/extraiga la tapa ol fijado utilica al má
- 2 Alinee el índice blanco del barril del objetivo con el índice blanco de la cámara (índice de montaje), y después inserte el objetivo en la montura de la cámara y gírelo hacia la derecha hasta que se bloquee.
  - No presione el botón de liberación del objetivo de la cámara cuando monte el objetivo.
  - No monte el objetivo de forma inclinada

# Para extraer el objetivo

# (Consulte la ilustración **B**-2.)

Manteniendo presionado el botón de liberación del objetivo de la cámara, gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se pare, y después extraiga el objetivo.

# Colocación del parasol

Es recomendable utilizar un parasol para reducir los reflejos y garantizar la máxima calidad de la imagen.

Alinee la línea roja del parasol con la línea roja del objetivo (índice del parasol), y después inserte el parasol en la montura de la cámara y gírelo hacia la derecha hasta que el punto rojo del parasol quede alineado con la línea roja del objetivo (índice del parasol) y el parasol chasquee en su lugar.

- Con el objetivo E 16mm F2.8 no se suministra parasol
- Cuando utilice un flash incorporado en la cámara o el flash suministrado con la cámara, extraiga el parasol para evitar que se bloquee la luz del flash.
- Cuando guarde la cámara, fije el parasol hacia atrás.

### **D** Utilización del zoom

Gire el anillo de zoom hasta la distancia focal

### Interruptor de bloqueo del zoom (E 18-200mm F3.5-6.3 OSS)

Esto evita que el barril del objetivo se extienda debido al peso del objetivo mientras se esté transportando. Antes de ajustar el interruptor de bloqueo del zoom, devuelva el objetivo completamente hasta W (gran angular). Deslice el interruptor de bloqueo del zoom en la dirección ▼ para bloquear el zoom. Para desbloquear el zoom, deslice hacia atrás el interruptor de bloqueo del zoom.

### **Enfoque**

Existen tres formas de enfocar.

# Enfoque automático

La cámara enfocará automáticamente

# DMF (Enfoque manual directo)

Después de que la cámara enfoque automáticamente, podrá realizar manualmente un ajuste fino.

### Enfoque manual

Con respecto a los detalles sobre los ajustes de modo, consulte el manual de instrucciones suministrado con la

### **Especificaciones**

Nombre del producto (Nombre del modelo)	E16mm F2.8 (SEL16F28)	F3.5-5.6 OSS (SEL1855)
Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm	24	27-82,5
Grupos y elementos del objetivo	5-5	9-11
Ángulo de visión*1	83°	76°-29°
Enfoque mínimo*2 (m)	0,24	0,25
Ampliación máxima (X)	0,078	0,3
Apertura del diafragma mínima	f/22	f/22-f/32
Diámetro del filtro (mm)	49	49
Dimensiones (diámetro máximo × altura) (Aprox., mm)	62,0×22,5	62,0×60,0
Peso (Aprox., g)	67	194
Efecto de compensación *3	_*4	Aprox. 4 pasos
Nombre del producto (Nombre del modelo)	E18-200mm F3 (SEL18200)	.5-6.3 OSS
		5.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de	(SEL18200)	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del	(SEL18200) 27-300	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del objetivo	(SEL18200) 27-300 12-17	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del objetivo Ángulo de visión*1	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8°	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del objetivo Ángulo de visión*1 Enfoque mínimo*2 (m)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0,3-0,5	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del objetivo Ángulo de visión*1 Enfoque mínimo*2 (m) Ampliación máxima (X) Apertura del diafragma	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0,3-0,5 0,35	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del objetivo Ángulo de visión*1 Enfoque mínimo*2 (m) Ampliación máxima (X) Apertura del diafragma mínima	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0,3-0,5 0,35 f/22-f/40	.5-6.3 OSS
(Nombre del modelo) Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm Grupos y elementos del objetivo Ángulo de visión*1 Enfoque mínimo*2 (m) Ampeliación máxima (X) Apertura del diafragma mínima Diámetro del filtro (mm) Dimensiones (diámetro máximo × altura)	(SEL18200) 27-300 12-17 78°-8° 0,3-0,5 0,35 f/22-f/40	.5-6.3 OSS

- \*1 Los valores mostrados arriba para la distancia focal equivalente al formato de 35 mm y el ángulo de visión son para Cámara Digital de Lentes Intercambiables equipada con un sensor de imágenes de tamaño APS-C.
- \*2 El enfoque mínimo es la distancia más corta desde el sensor de imágenes al motivo.
- Velocidad de obturación (difiere con las condiciones de fotografiado)
- \*4 La función de compensación de sacudidas no está disponible. • En función del mecanismo del objetivo, es posible que la
- distancia focal varíe si la distancia de toma de imag lo hace. Las distancias focales indicadas arriba asumen que el objetivo está enfocado al infinito.

### Elementos incluidos E 16mm F2.8 (SEL16F28):

previo aviso.

### Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1), Tapa posterior del objetivo (1),

Juego de documentación impresa E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855):

# Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1),

Tapa posterior del objetivo (1), Parasol (1), Juego de documentación impresa

# E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200): Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1),

Tapa posterior del objetivo (1), Parasol (1), Juego de documentación impresa

**(X)** es marca comercial de Sony Corporation.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin

本说明书介绍镜头的用法。有关所有镜头的一般注 意事项(如使用须知)可以在另外的"使用前注意 事项"中找到。务必在使用镜头前阅读以上两份文

本说明书适用于数种不同的镜头。 本镜头是专为 Sony  $\alpha$  相机中的 E 卡口系统相机而设

计的。不能将其用于 A 卡口系统相机。 • 除非另有说明, 否则本说明书中的插图均指 E 18-55mm

### 使用须知

- 当在装有镜头的情况下携带相机时,请务必同时握紧相机
- 请勿握住变焦时镜头突出的任何部分。

### 闪光灯使用注意事项

• 使用闪光灯时, 应在距离拍摄物体至少 1m 的地方拍摄。 使用镜头/闪光灯的某种组合时,镜头可能会遮住闪光灯 的部分亮光,从而造成图片的底部出现阴影。

• 使用镜头时,屏幕的角落要比其中心暗。为避免这种现象 (称之为晕影),请将光圈推近1~2圈。

### 震动补偿功能

- 震动补偿功能不适用于 E 16mm F2.8 镜头。
- E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 与增强模式兼容。增强模式 可为影片拍摄提供相应的效果。
- 有关设置震动补偿功能的详情, 请参阅相机随附的使用说

# A 部件识别

- E 16mm F2.8 (SEL16F28)
- 1 转换器标记\*
- 2 对焦环 3 镜头接占\*2
- 4 安装标记
- E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855)
- 1 遮光罩标记 2 对焦环
- 3 可变焦距圈
- 4 焦距刻度 5 焦距标记
- 6 镜头接点\*2 7 安装标记
- E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200)
- 1 遮光罩标记
- 2 可变焦距圈 3 变焦锁定开关
- 4 焦距标记
- 5 焦距刻度 6 对焦环
- 7 镜头接点\*2
- 8 安装标记 \*1 转换器另售。

\*2 请勿触摸镜头接点。

## B 安装/拆下镜头

安装镜头(参见插图 🖪 - 🔟。)

# 1 拆下前、后镜头盖和相机机身罩\*。

- 有些套装型号中不含相机机身罩。 • 可以用(1)和(2)两种方式安装/拆下前镜头盖。在 不取下镜头遮光罩的情况下安装/拆下镜头盖时,请
- 使用方法 (2)。 2 将镜筒上的白色标记与相机上的白色标记 (安装标记)对准,然后将镜头插入相机安
- 装部位并顺时针旋转,直至镜头锁紧。
- 请勿在安装镜头时按相机上的镜头释放按钮

## • 请勿倾斜安装镜头。 拆下镜头 (参见插图 B - 2。)

按住相机上的镜头释放按钮, 逆时针转动镜头直 至其停止,然后拆下镜头。

# C 安装镜头遮光罩

建议使用镜头遮光罩以减少反光, 从而确保最佳画质。

将镜头遮光罩上的红线与镜头上的红线(遮光罩 标记)对准,然后将镜头遮光罩插入镜头安装部 位并顺时针旋转,直至镜头遮光罩上的红点与镜 头上的红线 (遮光罩标记) 对准, 且镜头遮光罩 咔哒一声就位。

• 使用内置相机闪光灯或相机随附的闪光灯时。请取下镜头

# • 存放时, 请将镜头遮光罩倒讨来放在镜头上。

D 变焦 将可变焦距圈转至所需焦距。

• E 16mm F2.8 镜头不含镜头遮光罩。

遮光罩, 以免遮住闪光灯的亮光。

# 变焦锁定开关

(E 18-200mm F3.5-6.3 OSS)

携带镜头时, 此开关可防止因镜头自重而导致镜筒伸 在设定变焦锁定开关之前, 应确保镜头完全复位到

W(广角)位置。 沿 ▼ 方向滑动变焦锁定开关即可锁定变焦。如需解锁 变焦,请将变焦锁定开关向回滑动。

### 囯 对焦

对焦方式有三种。

• 自动对焦 相机将自动进行对焦。

• DMF (直接手动对焦) 在相机完成自动对焦后,可以对其进行手动微调。

通过手动方式进行对焦。

有关模式设定的详情,请参阅相机随附的使用说明书。

### 相当于 35mm 规格焦距\*1 24 27-82.5 (mm) 镜头组-片 9-11 76° -29° 最小对焦\*2 (m) 0.25 0.24 最大放大倍数(倍) 0.3 0.078 f/22 f/22-f/32 最小光圈值 滤光镜直径 (mm) 49 $62.0 \times 22.5$ $62.0 \times 60.0$ 尺寸(最大直径×高) (约 mm) 67 质量(约g) 194 补偿效应\*3 约4档

# (mm)

(型号名称)

补偿效应\*3

所含物品

规格

相当于 35mm 规格焦距\*1 27-300 镜头组-片 视角\*1 最小对焦\*2 (m) 0.3-0.5 最大放大倍数(倍) 0.35 f/22-f/40 最小光圈值 滤光镜直径 (mm) 67  $75.5 \times 99$ 尺寸(最大直径×高) (约 mm) 524 质量(约g)

约4档

- \*1 相当于 35mm 规格焦距和视角的数值是基于配备
- APS-C 尺寸图像传感器的可更换镜头相机。
- \*2 最小对焦是从图像传感器至物体的最短距离。
- \*3 快门速度(因拍摄条件而异) \*4 光学震动补偿功能不可用。
- 视镜头结构而异, 焦距可能会随拍摄距离的改变而变化。 假设镜头对焦在无限远处。

E 16mm F2.8 (SEL16F28): 镜头(1)、前镜头盖(1)、后镜头盖(1)、 成套印刷文件 E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (SEL1855): 镜头(1)、前镜头盖(1)、后镜头盖(1)、 镜头遮光罩(1)、成套印刷文件 E 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SEL18200): 镜头(1)、前镜头盖(1)、后镜头盖(1)、

设计或规格如有变动, 恕不另行通知。

**X** 是 Sony Corporation 的商标。

镜头遮光罩(1)、成套印刷文件

SEL16F28 SEL1855 制造商:索尼公司 制造商地址:东京都港区港南 1-7-1

制造商:索尼公司 制造商地址:东京都港区港南 1-7-1 产地:中国(主机)

出版日期:2010年6月

产地:泰国(主机)

SEL18200